

MeshVista-v3.0 ユーザーズガイド

2010 年 10 月
Thinktube Inc.

目次

1.	はじめに.....	4
1.1.	稼働環境の仕様.....	4
1.2.	インストール方法.....	4
1.3.	Java 実行環境のインストールと確認.....	4
1.4.	対象とする RMR.....	5
2.	MeshVista と MeshCruzer.....	6
2.1.	MeshVista とは.....	6
2.2.	MeshVista バージョン 3 の紹介.....	6
2.3.	MeshCruzer とは.....	7
2.4.	MeshVista 導入 PC と MeshCruzer 搭載ゲートウェイ機の接続.....	7
2.4.1	クロスケーブルによる接続（基本形）.....	7
2.4.2	ハブを介しての接続.....	8
2.4.3	無線による接続.....	9
2.5.	MeshVista 搭載 PC とゲートウェイの接続.....	10
2.6.	PC の IP アドレス設定.....	10
2.6.1	Windows XP の場合.....	10
2.7.	通信確認.....	12
3.	MeshVista 使用方法.....	14
3.1.	MeshVista の起動.....	14
3.2.	メッシュネットワークの設定.....	15
3.3.	通信ルート設定.....	16
3.4.	動作確認.....	17
3.5.	動作設定.....	17
3.6.	通信状態の判別.....	19
3.6.1	ノードの状態.....	19
3.6.2	リンクの状態.....	19
3.7.	ノード&リンク情報.....	20
3.7.1	ノード情報.....	20
3.7.2	リンク情報.....	21
4.	MeshVista 各機能の説明.....	24
4.1.	メッシュメニュー説明.....	24
4.1.1	メッシュ→接続.....	24
4.1.2	メッシュ→ログファイルを開く.....	24
4.1.3	メッシュ→リセット.....	24

4.1.4	メッシュ→設定	24
4.1.5	メッシュ→終了	24
4.2.	表示メニュー説明	24
4.2.1	表示→グラフ表示のキャプチャ	24
4.2.2	表示→MeshVista 画面のキャプチャ (全体)	24
4.3.	ツールメニュー説明	25
4.4.	ヘルプメニュー説明	25
4.4.1	ヘルプ→このプログラムについて	25
5.	MeshVista の設定画面	26
5.1.	メッシュの設定	26
5.2.	動作の設定	27
5.3.	グラフ表示の設定	29
6.	MeshVista の追加機能－メッシュログ機能 (オプション機能)	32
6.1.	ログ機能について	32
6.2.	機能の設定	32
6.3.	ログの記録	33
6.4.	ログの再生	33
7.	MeshVista の追加機能－ウェブブラウザインタフェース機能	34
7.1.	ウェブブラウザインタフェース機能について	34
7.2.	設定	34
7.3.	使用方法	34
8.	MeshVista の追加機能－RMR 用のパッケージサーバー機能	36
8.1.	パッケージサーバー機能について (対象：RMR9000 のみ)	36
8.2.	設定	36
8.3.	パッケージ更新の実行	37
9.	トラブルシューティング	38
10.	変更履歴	39

1. はじめに

1.1. 稼働環境の仕様

MeshVista を使用するには、以下のものがが必要です。

項目		概要
ソフト ウェア	OS	Microsoft® Windows XP/Vista/7
	Java 実行環境 (JRE)	Sun/Oracle JRE1.6.0_12 以降 又は OpenJDK 6 Java Runtime
ハード ウェア	CPU	Pentium M 以降
	メモリー	64MB 以上のメモリーが必要です (128MB 以上推奨)
	ハードディスク容量	3MB 以上の空き容量が必要です 使用により、容量がさらに必要になります
	ディスプレイ	解像度 1024×768×24 以上推奨
	ネットワークインター フェース	無線又は有線 Ethernet 接続が必要です
	CD-ROM ドライブ	MeshVista のインストールに必要です

1.2. インストール方法

MeshVista インストーラ」は MeshVista を動作するためすべての必要なファイルをコンピュータにコピーします。インストーラは標準のプログラムなので、お使いの OS に合わせて MeshVista をインストールします。Windows の場合、スタートメニューフォルダやデスクトップ上ショットカット等を作成し、レジストリにも登録されるので、簡単にコンピュータからプログラムの消去もできます。

また、MeshVista 起動の際に Java 環境が必要となるので、インストールの途中で Java 環境ををチェックします。Java 実行環境揃えていない場合、インストールが失敗することがあります。

1.3. Java 実行環境のインストールと確認

MeshVista をお使いになるために Java 環境が必要です。MeshVista は Java バージョン 1.6.0 アップデート 10 以降の環境で動作確認されていますので、必要に応じて Java をインストールしてください。Windows の場合 CD の extra フォルダからインストールできますが、Java 実行環境の最新版をインターネットからダウンロードするのも可能です。詳細は「<http://java.com/ja/>」でご確認ください。インストールが正しくされているかどうか同等サイトにある手順に従って確認できます。この際とにアクセスできない場合、次の手順を行ってください。

コマンドプロンプトで「java - version」を打つと次の出力が見えたら Java 環境が OK です。

```

> java - version
java version "1.6.0_20"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_20-b02)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 16.3-b01, mixed mode)
```

1.4. 対象とする RMR

以下の RMR を管理対象にすることができます。

- RMR700 シリーズ
- RMR9000 シリーズ

2. MeshVista と MeshCruzer

2.1. MeshVista とは

RMR で構成されたメッシュ型ネットワークを管理するための管理ツールです。

- ・ 目に見えない無線ネットワークをビジュアル化します。
- ・ ノード、リンクの状態変化をカラー変化により表現します。
- ・ 指定ノードの詳細情報を表示します。(*1)
- ・ 指定リンクの詳細情報を表示します。(*2)
- ・ 現在のノード、リンクの状態を擬似リアルタイムで確認できます。(*3)
- ・ ノードの設置場所を決定する際の参考となります。(*4)

(*1) ノードの指定は画面上の○部分をクリックして行います。

(*2) リンクの指定は画面上の線をクリックして行います。

(*3) パケット送信のインターバル毎にノード、リンクの状態が更新されます。

(*4) 無線状態は環境（気温、天候、障害物など）によっても変化します。

2.2. MeshVista バージョン 3 の紹介

1 メニューバー。

The screenshot displays the MeshVista v3.0 user interface. At the top, a menu bar (1) contains 'Mesh', 'View', 'Tools', and 'Help'. Below it, a 'Live Mesh Network' section includes a 'Connect' button, a status indicator '[Connected]', a 'Reset' button, and a 'Toggle Wired' button (2). The main area (3) shows a network diagram with nodes represented by green circles and IP addresses: 10.0.1.93, 10.0.1.123, 10.0.1.171, 10.0.1.97, 10.0.1.114, 10.0.1.158, 10.0.1.90, and 10.0.1.81. A blue square with a crosshair is positioned over the node 10.0.1.97. Below the diagram, the 'Node Information' section (4) displays details for the selected node: Name: RMR-97, IP address: 10.0.1.97. A table below provides interface details for five interfaces.

Property	Interface No.1	Interface No.2	Interface No.3	Interface No.4	Interface No.5
MAC address	00:15:6D:C1:3D:A1	00:15:6D:C1:3D:A1	00:0E:8E:25:92:4B	00:0E:8E:25:92:49	00:0E:8E:25:92:48
Media Type	LAN (802.3)	LAN (802.3)	WLAN (802.11)	WLAN (802.11)	WLAN (802.11)
Interface Name	eth1	eth1:1	wlan0	wlan1	wlan2
IP Address	192.168.50.1	192.168.97.1	10.0.1.97	10.0.1.97	192.168.50.1
ESSID			mesh9000-01	mesh9000-13	
WLAN Type	N/A	N/A	802.11b/g	802.11b/g	802.11b/g
Comm. Mode	N/A	N/A	Ad-Hoc	Ad-Hoc	Master
Comm. Channel	0	0	1	13	7

- 2 ツールバー：よく使う機能を 1 クリックでアクセスできる様にします。
- 3 グラフパネル：ノードやリンクをグラフィカルに表示するパネルです。マウスなどの操作により、選択したオブジェクトの情報を表示できます。
- 4 情報パネル：ノードやリンクのリスト情報や詳細情報を表示するパネルです。

2.3. MeshCruzer とは

RMR で稼動するメッシュネットワーク構築用の組込ミドルウェアです。


- ・ バックグラウンドで稼動するデーモンミドルウェアです。
- ・ IETF MANET (Internet Engineering Task Force, Mobile Adhoc Network) で標準化が進む AODV (Adhoc On-Demand Distance Vector) プロトコルに準拠しています。
- ・ IP アプリケーションに対して透過なので全ての既存 IP アプリケーション (VoIP, Web, Telnet, FTP, Mail, RTP 等) が稼動可能です。
- ・ 自動的にメッシュ型ネットワークを構築します。

RMR 製品の詳細は、弊社ホームページ (URL: <http://thinktube.com/>) にてご確認下さい。

2.4. MeshVista 導入 PC と MeshCruzer 搭載ゲートウェイ機の接続

2.4.1 クロスケーブルによる接続 (基本形)

MeshVista 導入 PC とゲートウェイ機とをクロスケーブルで直接接続します。必要に応じて MeshVista 導入 PC の IP アドレスを変更して下さい。(*1), (*2), (*3), (*4)




- (*1) MeshCruzer 搭載機器は、RMR 以外に PC や PDA 等もございます。
- (*2) 弊社製品のメッシュルーターは、初期状態ではイーサネットデバイスの DHCP 機能が OFF になっております。従って MeshVista 導入 PC の IP アドレスの設定が必要です。
- (*3) MeshVista 導入 PC とゲートウェイ機との通信接続確認は ping コマンドで行えます。
- (*4) ping コマンドは MeshVista 導入 PC のコマンドプロンプト上で実行可能です。コマンドは次のようになります。（上図、ゲートウェイ機の有線 IP アドレスが 192.168.151.1 の場合）

> ping 192.168.151.1

2.4.2 ハブを介しての接続

ハブを介する場合は、ストレートケーブルを使用します。必要に応じて MeshVista 導入 PC の IP アドレスを変更して下さい。（*1）,（*2）,（*3）,（*4）




- (*1) MeshCruzer 搭載機器は、RMR 以外に PC や PDA 等もございます。
- (*2) 弊社製品のメッシュルーターは、初期状態ではイーサネットデバイスの DHCP 機能が OFF になっています。従って MeshVista 導入 PC の IP アドレスの設定が必要です。
- (*3) MeshVista 導入 PC とゲートウェイ機との通信接続確認は ping コマンドで行えます。
- (*4) ping コマンドは MeshVista 導入 PC のコマンドプロンプト上で実行可能です。コマンドは次のようになります。（上図、ゲートウェイ機の有線 IP アドレスが 192.168.151.1 の場合）

> ping 192.168.151.1

2.4.3 無線による接続

MeshVista 導入 PC とゲートウェイ機とを無線で接続することも可能です。有線接続を避けたい場合には有効な手段です。但し、無線の干渉、通信速度の問題等からこの方法はあまりお勧めできません。通信量の多い環境（例えばカメラ映像を受信など）でのご使用はお避け下さい。

(*1), (*2), (*3), (*4)



- (*1) MeshCruzer 搭載機器は、RMR 以外に PC や PDA 等もございます。
- (*2) MeshVista 導入 PC とゲートウェイ機との通信接続確認は ping コマンドで行えます。
- (*3) ping コマンドは MeshVista 導入 PC のコマンドプロンプト上で実行可能です。コマンドは次のようになります。

> ping 192.168.51.1

- (*4) ゲートウェイ機のアクセスポイントの DHCP 機能が ON の場合、MeshVista 導入 PC の無線接続の IP アドレスは『IP アドレスを自動的に取得する』を選択しておいて下さい。

(*5) MeshVista 導入 PC の IP アドレスをご確認下さい。コマンドプロンプト上で次のコマンドを実行すれば確認が可能です。

> ipconfig

2.5. MeshVista 搭載 PC とゲートウェイの接続

ここでは、接続の基本形であるクロスケーブルを使っての接続を例に説明します。その他の接続については、『2.3 MeshVista 導入済 PC と MeshCruzer 搭載ゲートウェイ機の接続』をご参照下さい。

PC の OS は Windows を、ゲートウェイ機は弊社製品 MRI503 を想定しています。

- 1 MeshVista 導入済 PC (以後 PC) を起動します。
- 2 PC とゲートウェイ機とをクロスケーブルで接続します。

2.6. PC の IP アドレス設定

ゲートウェイ機に合わせて PC の IP アドレス等を変更する場合、以下の処理を行います。(現在の PC の設定に合わせてゲートウェイ機の設定を変更する場合は、この処理は不要です。) お使いの OS により設定が異なります。設定変更に次のウェブサイトが参考になります。

Windows XP: 下記を参照。


Windows Vista:

<http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-vista/Change-TCP-IP-settings>


Windows 7: <http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/Change-TCP-IP-settings>

2.6.1 Windows XP の場合

- 1 Windows のスタートメニューから、『コントロールパネル』を選択します。ネットワーク接続をクリックします。
- 2 以下のフレームが現れますので、『ローカルエリア接続』にマウスポインターを合わせ右クリックし、『プロパティ』を選択します。(設定によっては、『ローカル エリア接続』の名前が異なる場合があります。)



- 3 以下のフレームが現れるので、『インターネットプロトコル (TCP/IP)』を選択後、プロパティボタンをクリックします。



- 4 ゲートウェイ機に合わせて IP アドレス等を設定します。

インターネット プロトコル (TCP/IP) のプロパティ

全般

ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。

IP アドレスを自動的に取得する(O)

以下の IP アドレスを使う(S):

IP アドレス: 192 168 199 100

サブネット マスク(U): 255 255 255 0

デフォルト ゲートウェイ(D): 192 168 199 1

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)

以下の DNS サーバーのアドレスを使う(E):

優先 DNS サーバー(P):

代替 DNS サーバー(A):

詳細設定(V)...

OK

ゲートウェイ機の eth0 の IP アドレスが 192.168.199.1 の場合の設定例を示します。

この場合、192.168.199.xx (xx は 2~254) で唯一のアドレスを設定

この設定のままで OK

ゲートウェイ機の eth0 の IP アドレスを入力

設定が分からない場合は空欄

上記設定終了後クリック

5 設定後、OK ボタンをクリックすると、PC の IP アドレスが変更されます。

2.7. 通信確認

IP アドレスが先程設定した内容に変更されているか、また、PC-ゲートウェイ機間の通信が行えるかを確認します。

- 1 コンソール・ターミナル又はコマンドプロンプトプログラムを立ち上げてください。
WindowsXP の場合、スタートメニューから、『プログラム -> アクセサリ -> コマンドプロンプト』を選択します。
- 2 設定変更がされているかどうかを「ipconfig」(Windows) コマンドを実行します。例えば、WindowsXP の場合。

```
> ipconfig
Windows IP Configuration

Ethernet adapter ローカル エリア接続:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    IP Address. . . . . : 192.168.199.100
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.199.1
```

3 先程設定した内容と上記リプライ内容とが一致するか確認します。

4 次に、PC-ゲートウェイ機間の通信確認を行います。以下のコマンドを実行します。

```
> ping 192.168.199.1
Pinging 192.168.199.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.199.1: bytes=32 time<10ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.199.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

5 ゲートウェイ機からのリプライが返って来れば、通信確認は終了です。

3. MeshVista 使用方法

3.1. MeshVista の起動

標準のアプリケーションやプログラムフォルダから MeshVista を立ち上げてください(バージョンやノード数によりショートカット名が異なることがあります)。お使いの OS により、デスクトップ上に以下のショートカットが作成されています。


MeshVista が立ち上がると、設定されているかどうか判断し、未設定な場合、自動設定行うかどうか聞かれます。



「はい」と答えると、同じサブネットに繋がっている RMR を数秒の間検索します。RMR を見つかったら、その RMR の情報を見せます。但し、最初見つかった RMR の情報のみになります。



「はい」と答えれば、MeshVista の設定が完成です。RMR が見つからない、或いは、「いいえ」と答える場合、以下のメッセージが表示されます。



その際、MeshVista の設定を手動で行ってください。「了解」ボタンを押すと MeshVista のメイン画面が現れます。「メッシュメニュー→接続」を選ぶと接続メニューがチェックされ、メッシュネットワークから情報が届き始まります。ツールバーの[切断]メッセージが[接続中]に変わります。




MeshVista の自動接続 : 立ち上げる度に、メッシュネットワークの情報リクエストし始めるかどうかを指定します。

ルーティング自動設定 : 立ち上げるときに GW 機へのルートを作成するかどうかを指定します。ルートが要らない、或いは、すでに作成されている場合、チェックを外してください。

指定後、了解ボタンをクリックします。この設定に詳細については 5 章をご参照ください。

3.3. 通信ルート設定

通信ルートの設定確認を行います。以下の構成の場合について説明します。



1 コンソールターミナルプログラムを立ち上げます。Windows の場合、スタートメニューから、『プログラム -> アクセサリ -> コマンドプロンプト』を選択します。

2 現在のルート設定を確認するため、以下のコマンドを実行します。

```
> netstat -rn

Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway          Interface      Metric
```

0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.199.1	192.168.199.100 1
10.0.1.0	255.255.255.0	192.168.199.1	192.168.199.100 1
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1 1
サブネットアドレス	サブネットマスクと一致	ゲートウェイアドレスと一致	

3 上記でサブネット設定で指定した内容と一致する行があることを確認します。
 (上記の場合、10.0.1.0 の行がこれに相当します。通常この通信ルートは MeshVista 起動後に生成されます。)

4 もし一致する行が存在しない場合は、以下のコマンドを実行し、ルートを追加します。

Windows: > route add 10.0.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.199.1^(*2),^(*3)

(*1) stub サブネットとは、メッシュネットワークの先にあるRMR配下に存在するサブネットワークです。

(*2) ルート追加コマンドは、"route add 宛先アドレス mask ネットマスク ゲートウェイアドレス" となります。

(*3) ルート削除コマンドは、"route delete 宛先アドレス" となります。

3.4. 動作確認

MeshVista 導入 PC とゲートウェイ機が繋がっている場合 (この時点で RMR はゲートウェイ機のみが電源 ON と仮定)、設定が正しければゲートウェイノードがグラフパネル上に表示されます。パネル上には何も現れない場合、RMR の設定確認の上、MeshVista の詳細動作設定を行ってください。

3.5. 動作設定

MeshVista のメニューバーから 『メッシュ→設定』を選択すると、設定画面が表示されます。ここで、動作タブを選びます。

次に、メッシュ情報取得間隔を設定します。最小値は 2 秒ですが、あまり小さな値を設定すると、MeshVista の処理が重くなり、通信にも影響が出ますので、目安として 5~15 を設定して下さい。



次にリンク品質閾値を設定します。設定する値は～15 となっていますが、設定値の目安は以下の通りです。

転送量の少ないデータ（文字情報など）を流す場合： **12～15**

転送量の多いデータ（映像情報など）を流す場合： **15**


リンク品質閾値設定後、OK ボタンをクリックして設定を更新します。詳細設定については 5 章をご参照ください。

(参考)

- ・ リンク品質は、0（不良）から 15（良）の 16 段階で表されます。
- ・ リンクが繋がっている時、リンクは品質の値が設定した閾値以上ならば緑色で、それ未満ならば黄色で表示されます。
- ・ 例えばリンク品質が 13 の時、文字情報の送受信は良好、映像情報の送受信は不良だったとします。この場合前者はリンクを緑色で表示するのが妥当ですし、後者は黄色で表示するのが妥当です。（例えば前者は閾値を 12 に、後者は 15 に設定すると、通信状況とリンクのカラーとが大体合致します。）このように、リンク閾値は対象システムにおける最適なリンクカラーを設定（補正）するためのものです。

リンク閾値の最適値は対象システムにより変わりますので、用途に応じて設定値を決定して下さい。

更にゲートウェイ機以外の RMR の電源を ON にしてノードを追加すると、新たな緑の○がグラフパネル上に現れ、ノード間にリンクが張られます。MeshVista のリンク設定にも依りますが、リンクが表示されている時、両ノード間は通信可能です。




(注意)

- ・ 両ノードの ESSID が同じでない場合、リンクは張られません。この場合は ESSID を設定しなおして下さい。
- ・ 電波状況が悪い場合、リンクは張られません。
- ・ メッシュ・オーバー・Ethernet 機構をご利用の場合、有線リンクは厚い線で表示されます。

3.6. 通信状態の判別

3.6.1 ノードの状態

ノードは、そのノードの状態に応じて表示のカラーが変化します。良好な時は緑色ですが、通信不可状態が続くと次第に黄色、赤色と変化し、やがて消滅してしまいます。しかし、再び一度でも通信可能状態になれば、ノードの色は緑色に遷移します。



3.6.2 リンクの状態

リンクの色は、リンク品質を表します。3段階で表現され、その色設定はノードの色設定と共通です。

リンクの色とその条件を以下に示します。

- 緑色： リンク品質の値 \geq リンク閾値の時（リンク接続中）
- 黄色： リンク品質の値 $<$ リンク閾値の時（リンク接続中）
- 赤色： リンク切断中。（点線としても表示できます）。

リンクが細い点線として表示される場合、リンクの色とその条件を以下に示します。

- 緑色： 非表示の有線リンク
- 灰色： リンク切断中

リンクが非表示の場合はリンクが存在しないという意味です。

3.7. ノード&リンク情報

3.7.1 ノード情報

グラフパネル上のノードオブジェクトをクリックすると、青色のマーカー舞い込まれます。この時、クリック選択したノードの情報が情報パネルに表示されます。

MeshVista

メッシュ 表示 ツール ヘルプ

メッシュ (ライブ)

接続 [切断] リセット 有線表示切替

10.0.1.123

ここをクリック

ノード情報 名前: RMR-DEFAULT IPアドレス: 10.0.1.123

項目	インターフェース1	インターフェース2	インターフェース3	インターフェース4
MACアドレス	00:15:6D:C4:25:F6	00:15:6D:C4:25:F7	00:0E:8E:25:93:21	00:0E:8E:25:93:20
メディアタイプ	LAN (802.3)	LAN (802.3)	WLAN (802.11)	WLAN (802.11)
インターフェース名	eth0	eth1	wlan0	wlan1
IPアドレス	10.0.1.123	192.168.71.1	10.0.1.123	10.0.1.123
ESSID			mesh01	mesh06
無線LANタイプ	N/A	N/A	802.11b/g	802.11b/g
通信モード	N/A	N/A	Ad-Hoc	Ad-Hoc
通信チャンネル	0	0	1	6

クリックしたノードの情報が表示される

(注意)

- ・ グラフパネル上でノード、リンク以外の空白部分をクリックすると、ノード選択は解除され、ノード情報パネルクリアされます。
- ・ 他のノード、リンクをクリックした場合は、選択したノード、リンクの情報で情報パネルが更新されます。
- ・ ノード情報の中で、バージョンが低いなどの理由で表示対象外の項目については "N/A" が表示されます。
- ・ 一部表示されないカラムがあります。

3.7.2 リンク情報

グラフパネル上のリンクオブジェクトをクリックすると、ノードとの接触場所が青色のマーカーが表示されます。この時、クリック選択したリンクの情報が情報パネルに表示されます。

<シングルリンクの場合>



リンク情報 ソースノード:10.0.1.90 ターゲットノード:10.0.1.158 表 図

項目	ソース1	ターゲット1
MACアドレス	00:0E:8E:25:92:C9	06:0E:8E:13:AC:B9
品質	15	0
dBm値	-49	0
RSSI	46	0
通信レート	54	0
ステータス	Connected	Disconnected
メディアタイプ	WLAN(802.11)	
通信チャンネル	13	13
ESSID	mesh9000-13	mesh9000-13

ここをクリック

クリックしたリンクの情報が表示される

<複数リンク（以下はダブルリンク）の場合>

ここをクリック (両端のノードの中心点を結ぶライン上をクリックすること)

複数リンクの場合、リンク情報はペア毎表示されます

リンク情報 ソースノード:10.0.1.90 ターゲットノード:10.0.1.158


項目	ソース1	ターゲット1	ソース2	ターゲット2
MACアドレス	00:0E:8E:25:92:C9	06:0E:8E:13:AC:...	00:0E:8E:25:92:C8	06:0E:8E:13:A9:B5
品質	15	15	15	15
dBm値	-47	-42	-48	-44
RSSI	48	51	47	52
通信レート	54	54	48	48
ステータス	Connected	Connected	Connected	Connected
メディアタイプ	WLAN(802.11)	WLAN(802.11)	WLAN(802.11)	WLAN(802.11)
通信チャンネル	13	13	6	6
ESSID	mesh9000-13	mesh9000-13	testmesh-06	testmesh-06

(注意)

- ・ 複数リンクとは、2つのノード間で、チャンネル (周波数) の異なる複数のメッシュネットワークのリンクが張られている状態を言います。(例えば、ノード A とノード B が ch1 と ch6 で繋がっている場合、ノード A-B 間はダブルリンクになります。)
- ・ グラフパネル上でノード、リンク以外の空白部分をクリックすると、リンク選択は解除されます。
- ・ 他のノード、リンクをクリックした場合は、選択したノード、リンクの情報で情報パネルが更新されます。
- ・ リンク情報の中で、バージョンが低いなどの理由で表示対象外の項目については「-」が表示されます。
- ・ MeshCruzer Ver. 2 においても一部表示されないことがあります。

<電波強度値 (RSSI 値) のグラフ表示>

右側にある「図」ボタンを押すとク情報に含まれている RSSI 値のグラフが表示できます。このグラフでは各ノード間に存在するリンクの電波強度の変移を見ることができます。X 軸は HH:MM の時刻で、Y 軸は電波強度値で、単位は dBm になります。



グラフパネルで選択したリンクのみ表示されます。デシベル値のグラフの凡例は「表」の表示に相当しています。

<RSSI 値グラフの拡大表示>

また、RSSI 値グラフは任意の箇所を拡大表示することができます。拡大したい領域を、マウスを左クリックして、左上から右下の方向へ選択してください。選択された領域のグラフを全体表示します。拡大表示をしている間、グラフが更新されないのをご注意ください。元に戻す場合には、グラフ上でマウスを左クリックし右から左へ、或いは下から上に動かすことで拡大表示を解除できます。

4. MeshVista 各機能の説明

4.1. メッシュメニュー説明

4.1.1 メッシュ→接続

設定されているメッシュネットワークと接続・切断の切り替えできます。この機能が選ばれた場合、MeshVista のメイン機能が起動し、メッシュネットワークから情報の取得が始まります。接続している間メニュー自体にチェックマークが付きます。MeshVista のツールバーにある「接続」ボタンを使って、同じ機能が起動できます。また、メッシュの設定により、MeshVista が起動するたびに自動接続もできます。詳細は「設定機能」をご参照ください。

4.1.2 メッシュ→ログファイルを開く

MeshVista のログ機能で保存できたメッシュログファイルを再生用を開くことができます。この機能を選択するとファイル選択画面が現れ、MeshVista 3 で作成した、ログファイルを選んでください。ファイルが開けば、画面上に新しいタブが表示され、ログファイルのコンテンツの再生できます。詳細はログ機能の章をご参照ください。

4.1.3 メッシュ→リセット

MeshVista が起動したときの状態に戻しますが、現在の設定が変わりません。つまり、メッシュネットワークから取得したデータを捨てて、新しいグラフ表示を作りはじめます。メッシュネットワークのトポロジーが変わったときにこの機能を使ってください。

4.1.4 メッシュ→設定

MeshVista の起動パラメータ、表示の仕方、追加ツールの設定変更等できる画面を表示します。詳細は次の章にご確認ください。

4.1.5 メッシュ→終了

MeshVista プログラムを終了します。

グラフ表示ののどの位置等この時点で表示されます。

4.2. 表示メニュー説明

4.2.1 表示→グラフ表示のキャプチャ

MeshVista のグラフ表示のみコピーし、その画像を PNG 等の選ばれる形式で保存します。この機能を選択するとファイル選択が表示されます。保存先ディレクトリー、ファイル名、ファイル形式を設定・選択し、『保存』ボタンをクリックすると、画像ファイルとして保存されます。保存ボタンを押したタイミングでグラフ表示がコピーされます。

4.2.2 表示→MeshVista 画面のキャプチャ（全体）

MeshVista のトップ画面を（グラフ表示、詳細表示を含む）コピーし、その画像を PNG 等の選ばれる形式で保存します。この機能を選択するとファイル選択が表示されます。保存先ディレクトリー、ファイル名、ファイル形式を設定・選択し、『保存』ボタンをクリックすると、画像ファイルとして保存されます。保存ボタンを押したタイミングで画面がコピーされます。

4.3. ツールメニュー説明

MeshVista の追加機能の起動・停止できます。詳細は各機能の説明をご参照ください。

4.4. ヘルプメニュー説明

4.4.1 ヘルプ→このプログラムについて

MeshVista のバージョン情報などを確認できます。有効になっている追加機能の確認もできます

5. MeshVista の設定画面

メインメニューからメッシュ→設定を選ぶと設定画面が表示されます。左側にあるタブを選ぶことで設定の種類が切り替えられます。OK ボタンを押すと、変更した項目が反映し、この画面が消えます。以下、各設定の種類について説明します。




5.1. メッシュの設定

このタブではメッシュ接続のパラメータが変更できます。3.6 章で説明した内容を詳しく説明します。

1. サブネットアドレス：サブネットアドレスを指定します。分からない場合は 10.0.1.0 を指定して下さい。
2. サブネットマスク：サブネットマスクを指定します。分からない場合は 255.255.255.0 を指定して下さい。
3. ゲートウェイ IP アドレス：ゲートウェイ機の IP アドレスを指定します。（ゲートウェイ機が RMR の場合、eth0 のアドレスを入力します。）
4. ポート番号：宛先ポート番号を指定します。GW 機側受信ポート番号で、4008 番固定です。
(*1)
5. MeshVista の自動接続：立ち上げる度に、メッシュネットワークの情報リクエストし始めるかどうかを指定します。
6. ルーティング自動設定：立ち上げるときに GW 機へのルートを作成するかどうかを指定します。ルートが要らない或いはすでに作成されている場合、チェックを外してください。
指定後、了解ボタンをクリックします。

(*1) MeshVista 側受信ポート番号は 4009 番固定です。



5.2. 動作の設定

メッシュ情報取得とノードやリンクに関わる動作の設定できます。

1. メッシュ情報取得間隔を設定します。最小値は 2 秒ですが、あまり小さな値を設定すると、MeshVista の処理が重くなり、通信にも影響が出ますので、目安として 5～15 を設定して下さい。
2. ここで設定した回数以上パケット受信に連続失敗した場合、ノードの状態は『やや不良』と判定されます。(*1), (*2)
3. ここで設定した回数以上パケット受信に連続失敗した場合、ノードの状態は『不良』と判定されます。(*3)
4. ここで設定した回数以上パケット受信に連続失敗した場合、ノードは『もう存在しない』と判定されます。(*4)
5. リンク品質閾値を設定します。設定する値は～15 となっていますが、設定値の目安は以下の通りです。
転送量の少ないデータ（文字情報など）を流す場合： 12～15
転送量の多いデータ（映像情報など）を流す場合： 15
6. リンク情報表示において、リンク品質の高品質側の値を採用するのか、低品質側の値を採用するのかを設定します。

(*1) パケットを通常受信できている場合や、2 や 3 で設定した回数以上の連続受信失敗がない場合、ノードの状態は『良』と判断され、ノードは緑色で描画されます。

(*2) ノードの状態が『やや不良』と判定された場合、ノードは黄色で描画されます。

(*3) ノードの状態が『不良』と判定された場合、ノードは赤色で描画されます。

(*4) ノードの状態が『もう存在しない』と判定された場合、そのノードはグラフ画面から削除されます。

○ リンクについて

- ・ リンク品質は、0（不良）から 15（良）の 16 段階で表されます。
- ・ リンクが繋がっている時、リンクは品質の値が設定した閾値以上ならば緑色で、それ未満ならば黄色で表示されます。
- ・ 例えばリンク品質が 13 の時、文字情報の送受信は良好、映像情報の送受信は不良だったとします。この場合前者はリンクを緑色で表示するのが妥当ですし、後者は黄色で表示するのが妥当です。（例えば前者は閾値を 12 に、後者は 15 に設定すると、通信状況とリンクのカラーとが大体合致します。）このように、リンク閾値は対象システムにおける最適なリンクカラーを設定（補正）するためのものです。


リンク閾値の最適値は対象システムにより変わりますので、用途に応じて設定値を決定して下さい。

○ ノードの状態判定について

時間軸におけるノードの状態判定方法を以下に示します。（ノード設定値が前ページの通り、オペレーションのリフレッシュ間隔が 10 [s]^(*1) 設定 として説明を行います。）

最後に受信成功した時間が基準になります。基準から数えてそれぞれ受信連続回数が 3 回、5 回、となったタイミングで、ノードの色がイエロー、レッドと変化します。また、基準から連続 10 回受信失敗でノードはグラフパネル上から消滅し以後表示されなくなります。（リフレッシュ間隔時間×設定回数で時間単位に変換できます。）

どの状態からでも、再び受信に成功すれば、受信結果成功の状態に遷移します。






5.3. グラフ表示の設定

メッシュグラフ表示に関するパラメータ変更できます。

1. 背景画像を使うかどうか指定します。使うに指定した場合 4 にてファイル名を指定ください
2. 背景画像を使うに指定した場合、表示の大きさを%で指定できます。100%は元のサイズで、100%以上ではさらに大きく、100%以下は小さく表示されます。
3. 上記2の大きさの指定を無視し、画面のサイズに合わせて、指定した背景画像のサイズを自動変更します。
4. 背景画像ファイルを指定します。参照ボタンを押すとファイル簡単に選べます。
5. 多重リンクの複数描画ノード間のリンク線が複数存在する場合、リンクを複数本表示するかどうか設定します。
6. 切断リンク(*1)の表示/非表示を設定します。
7. 無線リンクの描画の幅を指定します。単位は DPT ポイントです。
8. 有線リンクがある場合、描画する線の幅を指定します。単位は DPT ポイントです。
9. ノードの描画サイズを指定します。単位はピクセルです。

(*1) 切断中リンクの事を指します。

(*2) 指定するサイズは高さや幅という意味します。



リンク閾値、切断リンクの表示/非表示、高通信品質優先描画について
 基本的にリンクの描画は2つのリンクオブジェクトから作成されるため、リンク毎にリンク品質が2つ存在します。



- 1 ノード B に対するリンク品質
- 2 ノード A に対するリンク品質

『優先リンクの品質情報』設定が有効時は、上記リンク品質で値の大きい方（値が同じ場合はその値）がリンク状態の判定用に採用されます。以後、「リンク品質の値」と表示する場合は、この採用された側の値を指し示すこととします。

リンク品質閾値は、リンク品質の値との比較に使用されます。リンクが接続中かつリンク品質の値がリンク閾値以上の場合、リンク状態が良と判定され緑色で描画されます。また、接続中かつリンク品質の値がリンク閾値未満の場合、リンク状態がやや不良と判定され黄色で描画されます。

一方、リンクが切断中の場合は、リンク描画の表示/非表示は、『切断されたリンクの表示』設定により決定されます。

リンクが切断中の場合は、『切断されたリンクの表示』が有効にした場合はリンクの色は赤となり、無効にした場合リンクは点線として表示されます。

以下に設定値とリンク色の関係を星取り表にて示します。

切断リンクの表示	優先リンク品質	接続状態	リンク品質	リンク品質(Q)とリンク閾値(T)の比較	リンク色
—	高品質	接続中	Q1	$Q1 \geq T$	緑
—	高品質	接続中	Q1	$Q1 < T$	黄
—	低品質	接続中	Q2	$Q2 \geq T$	緑
—	低品質	接続中	Q2	$Q2 < T$	黄
表示	—	切断中	—	—	赤
非表示	—	切断中	—	—	灰 (点線)

一対のリンクオブジェクトのリンク品質を、 $Q1$ 、 $Q2$ ($Q1 > Q2$) とします。

多重リンクのリング表示、多重リンクの描画本数について

多重リンクとは、2つのノード間でリンクが複数存在する場合を示します。そのような場合のグラフパネルでの表示方法を設定します。

2重リンクの場合を例に、多重リンクのリング表示、多重リンクの描画本数の設定値と表示結果の関係を以下に表示します。

多重リンクの リング表示	多重リンクの 描画本数	描画結果
OFF : 非表示	ON : 複数	
OFF : 非表示	OFF : 1 本	

6. MeshVista の追加機能ーメッシュログ機能（オプション機能）

6.1. ログ機能について

本機能は、MeshVista がメッシュネットワークから取得する各ノード及びリンクの情報を保存、再生、解析する為のオプション機能です。本機能では以下のオプション機能を提供します。

ネットワーク・ログの記録及び再生

- メッシュネットワークのデータを取得し、コンピュータ上のファイルシステムの記録
- スタート、ポーズ、ストップのコントロールの使用。
- 2 種類の早送り再生。

6.2. 機能の設定

メニューバーから「メッシュ→設定→ログ機能」を選択します。すると、以下のパネルが現れます。次のパラメータが変更できます。

記録設定

1. ファイル名を指定しますデフォルトは「mvlog」です。このファイル名に日時情報を加え、「.log」という拡張子を付けます。日時は記録が始まった時刻になります。例えば、9月20日午後2時10分を記録開始すれば「mvlog_0920_1410.log」というファイルが作られます。ファイル名を簡単に指定するのに参照ボタンを押すことができます。

再生設定

2. 記録イベントごとに再生するというのは、記録したデータを読んで、表示するようになっています。イベントごとに待つ時間を指定できます。（ミリ秒単位）
3. 記録したデータを早送りで再生したいときはこれを選択します。右側で倍速度指定できます。例えば、10倍速の場合、実際時間が1分は6秒で再生できます。変動の少ないメッシュネットワークの再生をするとイベント毎の再生を選ぶのをお勧めです。



6.3. ログの記録

メニューバーから「ツール→ログ機能を有効にする」を選択します。メニュー自体がチェックされ、ログの記録が開始されます。ログファイル名はデフォルトで「mvlog」です。このファイル名に日時情報を加え、「.log」という拡張子を付けます。日時は記録が始まった時刻になります。例えば、9月20日午後2時10分を記録開始すれば「mvlog_0920_1410.log」というファイルが作られます。違う名前を指定したい場合、ログ機能の設定で指定してください。

ログ記録を停止するために、記録開始と同じ上にメニューバーから「ツール→ログ機能を有効にする」を選択します。メニュー自体がチェックを外れ、ログの記録が終了します。

記録を再開するためにログを有効にしてください。有効にする度に、新しいファイルが作成されます。尚、同じ一分以内で二回以上開始したら、ファイルが上書きされますのでご注意ください。

6.4. ログの再生

記録したファイルを開いて動画の様に再生できます。ログ機能で記録したファイルを開くのにメニューバーから「メッシュ→ログファイル開く」を選択し、ファイルの選択画面で MeshVista3 のログファイルを指定してください。MeshVista3 ログファイルではなければ、エラー起こしますので、ご注意ください。

ログファイルが開くと次の画面が新しいタブで表示されます。タブのタイトルは開いたファイル名になります。

左から説明すると、まず、(1)ログファイルの名前と時刻情報です。次に(2)有線リンク切り替え



ボタンです。次に(3)「再生、一時停止、停止」ボタンが3つ並んでいます。次に(4)再生状態情報「再生中、一時停止、停止」です。次に(5)ログ開始時間、(6)再生の途中の実際時間と(7)ファイルの合計時間。

ログの再生はデフォルトで、早送り5倍速に設定されています。イベント毎、または別の速度で再生したい場合は設定画面で指定してください。

7. MeshVista の追加機能ーウェブブラウザインターフェース機能

7.1. ウェブブラウザインターフェース機能について

ウェブブラウザのあるネットワークデバイスから、MeshVista 用の PC を通して、メッシュネットワークの状態の確認を可能にする機能です。本機能を使用して、メッシュ全体、各ノード、各リンクの詳細情報を確認することができます。このインターフェースは非常にシンプルで JavaScript をサポートしていないブラウザからでもアクセスできます。

7.2. 設定


メニューバーから「メッシュ→設定→ウェブ・サービス」を選択します。以下のパネルが現れます。ここで、アクセスポート番号を指定する必要があります。デフォルトで 8080 番になっています。



7.3. 使用方法

まず、機能を有効にします。メニューバーから「ツール→ウェブインターフェースを有効にする」を選択します。するとメニュー自体にチェックが付きます。この時点で、次のアドレスにアクセスできます。「<http://<PCのIPアドレス>:8080/>」。MeshVista のグラフパネルで表示されているメッシュの構成が現れます。例えば MeshVista の PC は「192.168.91.91」になっている場合、Ipod のウェブブラウザから以下のように見えます。

表示をリフレッシュするのにブラウザの機能を使うか、グラフ上の白い部分を選択します。



ノードやリンクの詳細情報を表示するために、グラフ上で選択するか、その下のリストからノードやリンクを選択します。そうすると以下の様な表示が出ます。



アクセスを停止する為にメニューバーから「ツール→ウェブインタフェースを有効にする」を選択します。メニュー自体から、チェックが外したのを確認してください。

8. MeshVista の追加機能—RMR 用のパッケージサーバー機能


8.1. パッケージサーバー機能について（対象：RMR9000 のみ）

RMR9000 シリーズにおけるパッケージシステムをサポートする機能です。普段メッシュ構成の一部になっている RMR が弊社が提供しているパッケージアップデートサイトにアクセスできないことがある場合、MeshVista のウェブサーバーを利用して、ミラーサイトを作る機能です。具体的に、インターネットにアクセスできる PC 上の MeshVista から、アップデートサイトに接続し、最新のパッケージをダウンロードします。その後、メッシュネットワークにつないで、各 RMR 機器で MeshVista の PC のアドレスを指定し、パッケージの更新が行います。パッケージを別の方法（CD 等）で取得することも可能です。



8.2. 設定

メニューバーから「メッシュ→設定→ウェブ・サービス」を選択します。ここでウェブサーバーのポート番号を確認します。デフォルトは 8080 番なので、PC の IP アドレスが 10.0.0.10 の場合パッケージサーバーは「http://10.0.0.10:8080/openwrt」となります。このアドレスで RMR を設定します。MeshVista から RMR が見えれば、RMR からアップデートできるはずですが、最初はパッケージが空になっているので、作業フォルダー（デフォルトで OS 上のユーザーフォルダーです）にパッケージを入れる必要があります。インターネットに繋がっている場合、弊社が提供しているパッケージアップデートサイトのアドレスを間違いがない様に URL として入力してください。これで更新の準備は完了です。



8.3. パッケージ更新の実行

更新を行うために更新ボタンを押し、更新が始まります。全体、そして、パッケージ毎の進み具合の確認できます。どのパッケージがダウンロードされたかも、詳細情報のパネルで確認できます。更新を途中で止めさせるのに、停止ボタンを押します。処理が停止してから閉じるボタンを押し、この画面が消えます。更新が正しく行えない場合、作業フォルダの「Packages」ファイル、或いは全ファイルを消してからもう一度更新を試してみてください。

9. トラブルシューティング

Question	Answer
本ソフトが立ち上がらない	<input type="checkbox"/> 実行ファイルは指定のディレクトリーに入っていますか？ <input type="checkbox"/> java の環境は整っていますか？
ノードが出てこない	<input type="checkbox"/> ゲートウェイアドレスが正しいかご確認下さい。アドレスが異なる場合、「メッシュ→設定→メッシュ」のゲートウェイアドレスにアドレスを入力し、OK をクリックして下さい。 <input type="checkbox"/> Auto モードになっているかご確認下さい。設定 -> プロパティ -> オペレーションの動作モードのチェックボックスが ON になっているか確認します。
リンクが出てこない	<input type="checkbox"/> 各ノードの IP アドレス、ゲートウェイアドレス、ESSID などをご確認下さい。MeshVista からの確認はできません。RMR の Web インタフェースで RMR の設定をご確認下さい。 <input type="checkbox"/> ルートテーブルをご確認下さい。確認方法は、コマンドプロンプトを立ち上げ、次のコマンドを打ちます。 <pre># netstat -rn</pre> この時現れるテーブルで、Destination に 10.0.1.0 が存在することを確認して下さい。見付からなかった場合は、メニューバーから、メッシュ→設定→メッシュを選び、サブネットアドレス、ゲートウェイ IP アドレスを設定の上 "OK" ボタンをクリックして下さい。 <input type="checkbox"/> 上記方法でもリンクが出ない場合、MeshVista を立ち上げ直して下さい。
ノード、リンクの情報が更新されない	<input type="checkbox"/> 接続されているかどうか確認ください メッシュ→接続を選択してください。 <input type="checkbox"/> 確認したいノード又はリンクのオブジェクトを再度クリックして下さい。

第 1.0.0 版	MeshVista-v3.0 ユーザーズガイド	2010.10.15
-----------	-------------------------	------------

Thinktube Inc.

10. 変更履歴

版数	日付	変更箇所 (頁:章)	変更内容
1.0.0	10/10/15		新規作成